

Режим полной блокировки (настройка по умолчанию):

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, не отпуская её, даже когда однократно мигнёт красный индикатор блокировки. После однократного мигания продолжайте удерживать кнопку питания, пока индикатор не мигнёт дважды, что будет означать переход в режим полной блокировки.
- В режиме полной блокировки обе кнопки становятся недоступны для активации фонаря.

Разблокировка:

В любом из режимов блокировки зажмите и удерживайте обе кнопки, пока устройство не активируется, таким образом покинув режим блокировки.

Примечание. При подключении к источнику питания устройство автоматически выходит из режима блокировки.

ATR (расширенный температурный контроль)

Встроенная технология ATR регулирует яркость устройства в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимального уровня производительности.

Сообщение уровня заряда

При включении устройства соответствующие индикаторы питания загораются, сообщая текущий уровень заряда, и при отсутствии каких-либо действий в течение 3-х секунд автоматически гаснут. В выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку режима (Mode), после чего соответствующие индикаторы питания загорятся, сообщая текущий уровень заряда.

Сообщение низкого уровня заряда: при опускании уровня заряда ниже 10% начинает мигать зелёный индикатор питания, при этом фонарь может понизить уровень яркости, а также начать реагировать на команды с задержкой или не реагировать вовсе. По возможности подключите устройство к источнику питания.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Подключите устройство к источнику питания при первой возможности)

Состояние индикаторов

Уровень заряда

(Italiano)

Funzione di ricarica

Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si prega di ricaricare il prodotto prima del primo utilizzo.

- Collegamento dell'alimentazione:** come illustrato, utilizzare il cavo di ricarica USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore, un power bank o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica del prodotto per avviare il processo di ricarica.
- Durante il processo di ricarica, gli indicatori di alimentazione verdi passeranno gradualmente da lampeggianti a fiamma fissa per visualizzare il livello di alimentazione. Una volta completamente carico, il prodotto interromperà automaticamente il processo di ricarica e tutti e 4 gli indicatori di alimentazione rimarranno fissi.
- Il prodotto può essere utilizzato anche durante la ricarica.
- Il tempo di ricarica è di circa 1 ora e 30 minuti. (Ricarica tramite adattatore 5V/2A)
- Una volta completamente carico, il tempo di standby è di circa 12 mesi.

Accensione e Spegnimento

Accensione: quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante di accensione per accenderla.

Spegnimento: quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnerla.

Commutazione delle temperature di colore

Il prodotto ha 3 temperature di colore: luce calda, luce bianca neutra e luce bianca fredda. Quando la luce è accesa, tenere premuti entrambi i pulsanti per scorrere le seguenti temperature di colore: Luce bianca fredda - Luce bianca neutra - Luce calda. Rilasciare per confermare e memorizzare la temperatura di colore selezionata.

Regolazione dei livelli di luminosità

Quando una qualsiasi temperatura di colore della luce è accesa, premere brevemente il pulsante Mode per scorrere i seguenti livelli di luminosità: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH.

Nota: il prodotto è dotato di una funzione di memoria. Quando viene riattivato, accede automaticamente al livello di luminosità e alla temperatura di colore memorizzati in precedenza.

Accesso diretto a ULTRALOW

Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per accedere direttamente a ULTRALOW.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Accesso diretto a ULTRALOW

Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per accedere direttamente a ULTRALOW.

Accesso diretto a TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a ULTRALOW

- Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando l'indicatore rosso di blocco lampeggia una volta per confermare che la modalità di blocco parziale è attivata.
- In modalità blocco parziale, il pulsante di accensione non è disponibile per attivare il prodotto. Premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO e rilasciarlo per disattivarla.

Modalità di blocco completo (impostazione predefinita):

- Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione senza rilasciarlo, anche dopo che l'indicatore di blocco rosso lampeggia una volta, e continuare a tenerlo premuto fino a quando non lampeggia di nuovo due volte per confermare l'attivazione della modalità di blocco completo.
- In modalità di blocco completo, entrambi i pulsanti non sono disponibili per attivare il prodotto.

Sblocco:

In entrambe le modalità di blocco, tenere premuti entrambi i pulsanti fino all'accensione del prodotto per uscire dalla modalità di blocco.

Nota: il prodotto si sbloccherà automaticamente durante la ricarica, nel caso si trovi in modalità di blocco.

ATR (Regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola la potenza del prodotto in base alle condizioni di funzionamento e all'ambiente circostante per mantenere prestazioni ottimali.

ATR (Regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola la potenza del prodotto in base alle condizioni di funzionamento e all'ambiente circostante per mantenere prestazioni ottimali.

Indicatore di alimentazione

Quando il prodotto è acceso, gli indicatori di alimentazione corrispondenti si accenderanno per visualizzare il livello di alimentazione e si spegneranno automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 secondi. Quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante Modalità e gli indicatori di alimentazione corrispondenti si accenderanno per visualizzare il livello di alimentazione.

Indicatore di batteria scarica: quando la carica della batteria scende al di sotto del 10%, un indicatore

di alimentazione verde lampeggia, mentre la potenza in uscita potrebbe diminuire o la torcia potrebbe non rispondere. Ricaricare il prodotto il prima possibile.

Stato degli indicatori	Livello di alimentazione
4 Fissi	75% – 100%
3 Fissi	50% – 75%
2 Fissi	25% – 50%
1 Fisso	10% – 25%
1 Lampeggiante	<10% (ricaricare il prodotto il prima possibile)

Sostituzione della batteria

Commutazione delle temperature di colore

Regolazione dei livelli di luminosità

Accesso diretto a ULTRALOW

Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per accedere direttamente a ULTRALOW.

- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO. Rilasciare per tornare allo stato precedente.
- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a ULTRALOW

- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.
- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a TURBO

- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.
- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a ULTRALOW

- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.
- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a TURBO

- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.
- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a ULTRALOW

Accesso diretto a TURBO

Accesso diretto a ULTRALOW

- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.
- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a TURBO

- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.
- Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a ULTRALOW

Quando la luce è accesa/spenta, premere a lungo il pulsante Mode per accedere direttamente alla modalità TURBO.

Accesso diretto a TURBO

Режим напівблокування:

- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки червоний індикатор блокування не замиготить один раз, щоб підтвердити активацію режиму напівблокування.
- У режимі напівблокування кнопка живлення недоступна для активації виробу. Натисніть і утримуйте кнопку режиму, щоб безпосередньо перейти до режиму TURBO, і відпустіть, щоб вимкнути його.

Режим повного блокування (налаштування за замовчуванням):

- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, не відпускаючи її, навіть після того, як червоний індикатор блокування замиготить один раз, і тримайте, поки він не замиготить ще раз, щоб підтвердити, що режим повного блокування активовано.
- У режимі повного блокування обидві кнопки недоступні для активації пристрою.

Розблокувати:

У будь-якому з режимів блокування натисніть і утримуйте обидві кнопки, доки пристрій не увімкнеться, щоб вийти з режиму блокування.

Примітка: Пристрій буде автоматично розблокований під час заряджання в режимі блокування.

Примітка: Пристрій буде автоматично розблокований під час заряджання в режимі блокування.

ATR (Розширене регулювання температури)

Інтегрована технологія ATR регулює потужність пристрою відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

ATR (Розширене регулювання температури)

Інтегрована технологія ATR регулює потужність пристрою відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

ATR (Розширене регулювання температури)

Інтегрована технологія ATR регулює потужність пристрою відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

ATR (Розширене регулювання температури)

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie: Krótko nacisnąć przycisk zasilania (Power Button) aby włączyć latarkę.

Wyłączanie: Krótko nacisnąć przycisk zasilania (Power Button) aby wyłączyć latarkę.

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie: Krótko nacisnąć przycisk zasilania (Power Button) aby włączyć latarkę.

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie / Wyłączanie

(Ελληνικά)

Λειτουργία φόρτισης

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα εξυμνο σύστημα φόρτισης. Φορτίστε το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση.

Σύνδεση τροφοδοσίας: Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB για να συνδέσετε ένα εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (π.χ. έναν προσαρμογέα, μια τροφοδοτική μονάδα ή άλλες συσκευές φόρτισης) στη θύρα φόρτισης του προϊόντος για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι πράσινες ενδείξεις ισχύος θα μεταβληθούν σταδιακά από αναδόνηση σε σταθερό φωτισμό για να δείξουν το επίπεδο ισχύος. Όταν φορτιστεί πλήρως, το προϊόν θα σταματήσει αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης και οι 4 ενδείξεις ισχύος θα παραμείνουν σταθερές όταν φορτιστεί πλήρως.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. (Φόρτιση μέσω προσαρμογέα 5V/2A)
- Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 12 μηνές.

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης

Λειτουργία φό