

Sie können versuchen das Gerät zu re-initialisieren, indem Sie die 4 Batteriekabel überprüfen, abklemmen und wieder anschließen. Befolgen Sie dabei die folgenden Schritte:



1. Schalten Sie den Hauptschalter des NPS400 aus.



2. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung.



3. Lösen Sie die 4 Batteriekabel.

4. Warten Sie fünf Minuten.



5. Schließen Sie die 4 Batteriekabel wieder an. Achten Sie dabei auf die richtige Zuordnung: rot auf rot, schwarz auf schwarz.



6. Bringen Sie die Abdeckung wieder in Position und ziehen Sie die Schrauben fest.

7. Führen Sie eine Schlusskontrolle durch und schalten Sie das NPS400 ein, um zu testen, ob es normal arbeitet.

Wenn es nicht funktioniert, ist möglicherweise das Steuermodul defekt und muss ersetzt werden.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Bitte lassen Sie das Gerät überprüfen. Ggf. ist es besser, uns ein Video des Problems zu senden.

Vielen Dank.