

az Ön akkumulátorának üzembe helyezéséhez, élettartamának meghosszabbításához:

F O N T O S

Az akkumulátor formázását és legalább alkalmankénti használatát a vásárlást követően kezdje meg, mert a használaton kívüli állapot mély-lemerüléshez vezet!

Először tölts fel teljesen az akkumulátort (14-16 óra), csak ezután kezdje el használni! A legelső töltés, az ún. formázás, meghatározó fontosságú az akkumulátor élettartama szempontjából.

Formázás

A formázás egy speciális, egymás után többször (3-5 alkalommal) megismételt töltési-kisütési folyamat! Az első töltés mindenképpen 14-16 órás legyen! Az első töltés ideje alatt kerülni kell a készülék használatát! A töltés megkezdése után kb. 1-2 óra múlva a töltésjelző ugyan teljes töltöttséget jelez, de az akku ekkor még csak kb. 80%-ig van töltve. A maradék 20% feltöltése a töltés további kb. 8-10 órán át tartó folytatásával, az ún. csepptöltéssel érhető el! A csepptöltést a töltésvisszajelző már nem jelzi!

Miután az akku teljesen feltöltődött, a készülék használatával, vagy a kisütés funkció igénybevételével teljesen le kell meríteni/kisütni, majd megismételni a töltési folyamatot! Az akku névleges kapacitását csak ezután éri el!

Amennyiben nem a leírtak szerint végzi el a formázást, nagymértékben csökkenhet az akkumulátor élettartama!

Mindennapi használat / Karbantartás

A mindennapi használat során figyelni kell, hogy megfelelő módon végezzük el a töltés, lemerítés, kisütés folyamatokat!

Töltés

Lehetőség szerint minden töltés megkezdésekor az akku már lemerült állapotban legyen, kerüljük a rátöltést! A teljes töltöttség eléréséig tartsuk a töltőn az akkut, maradhat tovább is, de legfeljebb a használati útmutatóban jelzett ideig (általában 24 óra)! A kifogástalan töltés csak minőségi tartozékok használatával garantált!

Lemerítés-kisütés

A folyamatos használat során hetente egyszer-, gépkocsikészlet vagy szivargyújtó töltő használatukor akár többször is célszerű lemeríteni, kisütni az akkut!

Teljes lemerítés az alábbiak szerint érhető el:

- egyes készülékek esetén a menüből elérhető kisütő üzemmód aktiválásával, vagy
- gyári, kisütésre alkalmas tartozék használatával, vagy ezek hiányában
- a készülék kikapcsolásig tartó üzemeltetésével.

Származási hely:

Kína

Importálja:

Giseke GmbH & Co. KG

Forgalomba hozza:

Akkuk.hu Kft. (Magyarország)

9400 Sopron, Csengery utca 30-32

Web: www.akkuk.hu

Mobil: +36 70/532-7969

Tel.: +36 99/789-904

Fax: +36 99/789-911

