

Fig. 1



Fig. 2





Fig. 3



Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos / Technische gegevens / Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dane techniczne

Wireless LED Table Lamp			
Item number	76568	76569	76570
Color	white	black	copper
Connections	USB-C™		
Input	5.0 V \equiv , 1.0 A		
LEDs	18x SMD LEDs 2835		
Light color	variable / adjustable (RGBW)		
Color temperature	3000 K		
Nominal luminous flux	160 lm	140 lm	140 lm
Color rendering index	>80 Ra		

Dimmability	yes (100%-10%)
Energy efficiency class	This product contains light sources with the energy efficiency class G.
Power consumption	3.0 W
Fully charged voltage	4.2 V \equiv
Charging time	2-3 hours
Light duration	approx. 6 hours
Protection level	IP44
Ambient temperature	-20°C ~ +40°C
Rated service life	20.000 hours
Material	grey cast iron
Dimensions	Ø 160 x 384 mm
Weight	approx. 800 g
USB Cable	
Connectors	USB-C™ plug USB-A plug
Length	0.5 m
Rechargeable battery	
Specifications	18650 Li-Ion, 3.7 V \equiv , 1.800 mAh

Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati / Símbolos utilizados / Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole

Direct current	IEC 60417- 5031	
Dimmable	IEC 60968	

DE

1 Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lies die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.
- Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.
- Bewahre die Betriebsanleitung auf.
- Öffne niemals das Gehäuse.
- Modifiziere Produkt und Zubehör nicht.
- Schließe Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
- Stecke keine Gegenstände in Anschlussbuchsen.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

- Benutze Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Wende dich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.
- Vermeide extreme Belastungen wie Hitze und Kälte und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!

- Sichere Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.
- Platziere, installiere und transportiere Produkt, Produktteile und Zubehör sicher.
- Tauche das Produkt nicht in Flüssigkeiten und halte es von Wasseransammlungen fern.

Blendung

- Blicke niemals direkt in die Lichtquelle.
- Schauge niemals durch eine Lupe in helle Lichtquellen, wie LED-Lampen oder Laser.
- Richte den Lichtstrahl niemals in die Augen anderer Personen oder von Tieren.

Die Augen können dadurch geschädigt werden.

- Installiere das Produkt so, dass keine Personen oder Sachen z. B. durch Herabstürzen, Stolpern o. ä. verletzt oder beschädigt werden können.
- Benutze das Produkt nur auf einer stabilen, rutschfesten und horizontalen Unterlage.
- Lege bzw. hänge keine Gegenstände auf oder an das Produkt.
- Decke das Produkt nicht während des Gebrauchs ab.

Die Leuchtmittel dieser Tischleuchte können nicht ausgetauscht werden!

Akkugefahren

Der Akku ist nicht tauschbar.

- Halte Akkus von Kindern fern.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Akkus und Batterien beschädigt werden und auslaufen.

- Belasse ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen im Produkt und entsorge dies mittels geeigneter Schutzvorrichtungen.
- Setze den Akku weder Hitze, in Form von beispielsweise Heizungswärme, noch Feuer aus.

Extreme Hitzeeinwirkung kann zu einer Explosion und/oder zum Austreten von ätzenden Flüssigkeiten führen.

- Schließe Akkus nicht kurz.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Die LED-Tischleuchte bietet warmweißes Licht, RGB-Farben, Farbwechsel und Dimmfunktion via Touch. Der integrierte Lithium-Akku ermöglicht bis zu 6 Std. Betrieb. Mit IP44-Schutz ist die Leuchte für geschützte Außenbereiche geeignet. Robustes Metallgehäuse sorgt für Stabilität.

2.2 Lieferumfang

76568: Kabellose LED-Tischleuchte, Größe M, 38 cm, RGBW, weiß, USB-C™ auf USB-A Ladekabel, Betriebsanleitung

76569: Kabellose LED-Tischleuchte, Größe M, 38 cm, RGBW, schwarz, USB-C™ auf USB-A Ladekabel, Betriebsanleitung

76570: Kabellose LED-Tischleuchte, Größe M, 38 cm, RGBW, kupferfarben, USB-C™ auf USB-A Ladekabel, Betriebsanleitung

2.3 Bedienelemente

Siehe Fig. 2.

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Multi-Touch-Schalter | 6 USB-A Stecker |
| 2 Lampenschirm | 7 Lampenstab 1 |
| 3 USB-C™-Buchse | 8 Lampenstab 2 |
| 4 LED-Leuchtring | 9 Standfuß |
| 5 USB-C™-Stecker | |

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

IP44: Dieses Produkt ist gegen Spritzwasser und Berührung durch Fremdkörper \geq Ø1 mm geschützt.

4 Vorbereitung

1. Kontrolliere den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Vergleiche die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stell die Kompatibilität sicher.

5 Montage, Anschluss und Bedienung

5.1 Montage

- Schraube die Lampenteile 2, 7-9 wie in der Abbildung Fig. 3 dargestellt zusammen.
Achte darauf, dass die Teile fest genug verbunden sind.

5.2 Akku laden

Siehe Fig. 2.

Vor der Erstinbetriebnahme muss der Akku vollständig geladen sein!

- Öffne die Abdeckung der USB-C™-Buchse (3).
- Stecke den USB-C™-Stecker (5) des mitgelieferten USB-Kabels in die USB-C™-Buchse (3) im unteren Teil des Lampenschirms. *Siehe Fig. 2*
- Schließe den USB-A-Stecker (6) an ein passendes Ladegerät an.
Die Ladezeit ist abhängig vom Ladezustand des Akkus. Die Lampe nach ca. 2-3 Stunden komplett geladen.
- Ziehe nach dem Laden den USB-C™-Stecker (5) aus der USB-C™-Buchse und schließe die Abdeckung.

5.3 AN-/AUS-Schalten

Siehe Fig. 2.

- Prüfe vor jedem Gebrauch, ob die Leuchte sicher steht.
- Tippe auf den Multi-Touch-Schalter (1), um die LED-Tischleuchte anzuschalten.
- Tippe 2 weitere Male auf den Multi-Touch-Schalter (1), um die LED-Tischleuchte auszuschalten.
Die Leuchtdauer der Leuchte beträgt ca. 6 Stunden bei maximale Lichtstärke.

5.4 Lichtfarbe einstellen

Siehe Fig. 2.

- Schalte die LED-Tischleuchte wie in Punkt 5.3 beschrieben ein.
Die LED-Tischleuchte befindet sich im Warmweiß-Modus.
- Tippe ein zweites Mal auf den Multi-Touch-Schalter (1) um in den RGB-Modus zu schalten.
Die LED-Tischleuchte rotiert automatisch durch den Farbkreis.
- Berühre den Farbkreis, um eine Farbe dauerhaft auszuwählen.

5.5 Dimmen

Siehe Fig. 2.

Über das RGBW-Farbfeld lässt sich die LED-Tischleuchte nicht dimmen.

- Halte den Multi-Touch-Schalter (1) gedrückt, um das Licht zu dimmen.
Hältst du den Multi-Touch-Schalter (1) das erste Mal gedrückt, verringert sich die Helligkeit. Hältst du den Multi-Touch-Schalter (1) das zweite Mal gedrückt, erhöht sich die Helligkeit.

6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

ACHTUNG!

Sachschäden

- Schalte das Produkt vor jeder Reinigung aus.
- Verwende zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwende keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagere das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Ladee bei längerem Nichtgebrauch die Akkus alle 3 Monate auf, um die Kapazität zu erhalten.
- Lagere das Produkt kühl und trocken.
- Hebe die Originalverpackung für den Transport auf

7 Entsorgungshinweise



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu

regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. WEEE Nr.: 82898622

EN

1 Safety instructions

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

- Read the user manual completely and carefully before use.
- The user manual must be available for uncertainties and passing the product.*
- Keep this user manual.
- never open the housing.
- Do not modify the product or accessories.
- Do not short-circuit connections and circuits.
- Do not insert any objects into connection sockets.

A defective appliance must not be put into operation, but must be secured against unintentional further use.

- Only use the product, product parts and accessories if they are in perfect condition.
- If you have any questions, defects, mechanical damage, faults or other problems that cannot be rectified using the accompanying documentation, please contact the dealer or manufacturer.
- Avoid extreme stresses such as heat and cold and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.

Not suitable for children. The product is not a toy!

- Secure packaging, small parts and insulating material to prevent accidental use.
- Place, install and transport the product, product parts and accessories safely.
- Do not immerse the product in liquids and keep it away from water accumulation.

Blinding

- Never look directly into the light source.
- Never look at bright sources of light, such as LED lamps or lasers, through the lens.
- Do not aim the beam of the light into the eyes of other persons or animals.

The eyes can be damaged!

- Install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.
- Only use the table stand on a stable, non-slip and horizontal surface.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.
- Do not place or hang any objects on the product.
- Do not cover the product during use.

The illuminants in this table lamp cannot be replaced!

Rechargeable battery hazards

The rechargeable battery is not replaceable.

- Keep batteries away from children.
- Batteries may be damaged and leak if not used for the intended purpose.*
- Leave leaked, deformed or corroded batteries inside the product and dispose of it by appropriate protectives.
- Do not expose the battery to heat, such as sunlight or heat from heating, or fire.

Extreme heat can lead to explosion and/or leakage of corrosive liquid.

- Do not short-circuit the battery.

2 Description and function

2.1 Product

The LED table lamp offers warm white light, RGB colours, colour change and dimming function via touch. The integrated lithium battery allows up to 6 hours of operation. With IP44 protection, the lamp is suitable for protected outdoor areas. Robust metal housing ensures stability.

2.2 Scope of delivery

76568: Wireless LED table lamp, size M, 38 cm, RGBW, white, USB-C™ to USB-A charging cable, operating instructions

76569: Wireless LED table lamp, size M, 38 cm, RGBW, black, USB-C™ to USB-A charging cable, operating instructions

76570: Wireless LED table lamp, size M, 38 cm, RGBW, copper-coloured, USB-C™ to USB-A charging cable, operating instructions

2.3 Operating Elements

See Fig. 1.

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1 Multi-touch switch | 6 USB-A plug |
| 2 Lampshade | 7 Lamp rod 1 |
| 3 USB-C™ socket | 8 Lamp rod 2 |
| 4 LED light ring | 9 Base |
| 5 USB-C™ plug | |

3 Intended use

We do not permit using the device in other ways like described in chapter "Description or Function" and „Safety Instructions“. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

IP44: This product is protected against splash and contact with foreign objects $\geq \varnothing 1$ mm.

4 Preparation

- Check the scope of delivery for completeness and integrity.
- Compare the specifications of all used devices and ensure compatibility.

5 Assembly, connection and operation

5.1 Assembly

- Screw the lamp parts 2, 7-9 together as shown in Fig. 3.
Ensure that the parts are connected securely.

5.2 Charging the battery

See Fig. 2.

The battery must be fully charged before initial use!

- Open the cover of the USB-C™ socket (3).
- Insert the USB-C™ plug (5) of the supplied USB cable into the USB-C™ socket (3) in the lower part of the lampshade. See Fig. 2
- Connect the USB-A plug (6) to a suitable charger.
The charging time depends on the charge status of the battery. The lamp will be fully charged after approx. 2-3 hours.
- After charging, remove the USB-C™ plug (5) from the USB-C™ socket and close the cover.

5.3 Switching ON/OFF

See Fig. 2.

- Before each use, check that the lamp is standing securely.
- Tap the multi-touch switch (1) to switch on the LED table lamp.
- Tap the multi-touch switch (1) twice more to switch off the LED table lamp.
The lamp has a burn time of approx. 6 hours at maximum light intensity.

5.4 Setting the light colour

See Fig. 2.

- Switch on the LED table lamp as described in section 5.3.
The LED table lamp is in warm white mode.
- Tap the multi-touch switch (1) a second time to switch to RGB mode.
The LED table lamp automatically rotates through the colour wheel.
- Touch the colour wheel to select a colour permanently.

5.5 Dimming

See Fig. 2.

The LED table lamp cannot be dimmed using the RGBW colour field.

- Press and hold the multi-touch switch (1) to dim the light.
When you press and hold the multi-touch switch (1) for the first time, the brightness decreases. When you press and hold the multi-touch switch (1) for the second time, the brightness increases.

6 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

NOTICE!

Material damage

- Switch the product off and unplug it from the mains before each cleaning.
- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store the product out of the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Charge the batteries every three months to ensure they maintain capacity when not in use for an extended period of time.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

7 Disposal instructions

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No: 82898622

FR

1 Consignes de sécurité

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.
- Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.
- Conservare questo istruzioni per l'uso.
- Ne jamais ouvrir le boîtier.
- Ne pas modifier le produit ou les accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits.
- N'insérez pas d'objets dans les prises de connexion.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être protégé contre toute utilisation involontaire.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Si vous avez des questions, des défauts, des dommages mécaniques, des défaillances ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de la documentation jointe, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.
- Évitez les contraintes extrêmes telles que la chaleur et le froid, et la lumière directe du soleil, les micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Sécuriser l'emballage, les petites pièces et les matériaux isolants afin d'éviter toute utilisation accidentelle.
- Placez, installez et transportez le produit, ses pièces et ses accessoires en toute sécurité.
- Ne plongez pas le produit dans des liquides et gardez-le à l'abri de toute accumulation d'eau.

Avéuglant

- Ne regardez jamais directement la source lumineuse.
- Ne regardez jamais à travers une loupe des sources de lumière vive, comme des lampes LED ou des lasers.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux dans les yeux d'une autre personne ou d'un animal.

Cela pourrait endommager leurs yeux !

- Installez le produit de sorte à ce qu'aucune personne ou aucun objet ne puisse être blessé/endommagé en chutant, trébuchant, etc.
- N'utilisez le support de table que sur une surface stable, non glissante et horizontale.

- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.
- Ne posez ou ne pendez jamais d'objets sur/à la lampe de table à LED.
- Ne pas couvrir le produit pendant son utilisation.

Les luminaires de cet produit ne peuvent pas être remplacés !

Risques de batterie

La batterie n'est pas remplaçable.

- Gardez les batteries hors de portée des enfants.
- En cas d'utilisation non conforme, les piles peuvent être endommagées et couler. Ne fixez aucun objet au produit.
- Donner des batteries qui ont coulé, déformés ou corrodés à l'intérieur du produit et de disposer par protecteurs appropriés.
- N'exposez la pile à aucune source de chaleur (soleil ou chaleur du chauffage, par exemple) ni au feu.

La chaleur extrême peut provoquer une explosion et/ou l'écoulement de liquides corrosifs.

- Ne provoquez aucun court-circuit avec la pile.
- Il existe un risque d'explosion, d'incendie, de dégagement de chaleur, de fumée ou de gaz.

2 Description et fonction

2.1 Produit

La lampe de table LED offre une lumière blanche chaude, des couleurs RVB, un changement de couleur et une fonction de variation d'intensité par simple pression tactile. La batterie au lithium intégrée permet jusqu'à 6 heures d'autonomie. Avec son indice de protection IP44, la lampe convient aux espaces extérieurs protégés. Son boîtier métallique robuste garantit sa stabilité.

2.2 Contenu de la livraison

76568 : Lampe de table LED sans fil, taille M, 38 cm, RGBW, blanche, câble de recharge USB-C™ vers USB-A, mode d'emploi

76569 : Lampe de table LED sans fil, taille M, 38 cm, RGBW, noire, câble de recharge USB-C™ vers USB-A, mode d'emploi

76570 : Lampe de table LED sans fil, taille M, 38 cm, RGBW, couleur cuivre, câble de recharge USB-C™ vers USB-A, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir la Fig. 1.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1 Interrupteur multitouch | 6 Prise USB-A |
| 2 Abat-jour | 7 Tige de lampe 1 |
| 3 Prise USB-C™ | 8 Tige de lampe 2 |
| 4 Anneau lumineux LED | 9 Socle |
| 5 Prise USB-C™ | |

3 Utilisation prévue

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

IP44: Ce produit est protégé contre les éclaboussures et le contact par des corps étrangers $\geq \varnothing 1$ mm.

4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

5 Montage, connexion et fonctionnement

5.1 Montage

1. Vissez les pièces 2, 7 à 9 de la lampe ensemble comme indiqué sur la figure 3.

Veillez à ce que les pièces soient suffisamment serrées.

5.2 Chargement de la batterie

Voir fig. 2.

La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation.

1. Ouvrez le couvercle de la prise USB-C™ (3).
2. Insérez la fiche USB-C™ (5) du câble USB fourni dans la prise USB-C™ (3) située dans la partie inférieure de l'abat-jour. Voir fig. 2
3. Branchez la fiche USB-A (6) à un chargeur adapté.
Le temps de charge dépend de l'état de charge de la batterie. La lampe sera complètement chargée après environ 2 à 3 heures.
4. Une fois la charge terminée, retirez la fiche USB-C™ (5) de la prise USB-C™ et refermez le couvercle.

5.3 Mise en marche/arrêt

Voir fig. 2.

1. Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que la lampe est stable.
2. Appuyez sur l'interrupteur multitouch (1) pour allumer la lampe de table LED.
3. Appuyez deux fois de plus sur l'interrupteur multitouch (1) pour éteindre la lampe de table LED.
La lampe a une autonomie d'environ 6 heures à intensité lumineuse maximale.

5.4 Réglage de la couleur de la lumière

Voir fig. 2.

1. Allumez la lampe de table LED comme décrit au point 5.3.
La lampe de table LED est en mode blanc chaud.
2. Appuyez une deuxième fois sur l'interrupteur multitouch (1) pour passer en mode RGB.
La lampe de table LED parcourt automatiquement la roue chromatique.
3. Touchez la roue chromatique pour sélectionner une couleur de manière permanente.

5.5 Variation de l'intensité lumineuse

Voir fig. 2.

La lampe de table LED ne peut pas être variée à l'aide du champ de couleur RGBW.

1. Appuyez longuement sur le commutateur multitouch (1) pour varier l'intensité lumineuse.

Lorsque vous appuyez longuement sur le commutateur multitouch (1) pour la première fois, la luminosité diminue. Lorsque vous appuyez longuement sur le commutateur multitouch (1) pour la deuxième fois, la luminosité augmente.

6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT! Dommages matériels

- Éteignez le produit et débranchez-le avant tout nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégée de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- En cas de non-utilisation prolongée de la batterie, rechargez-la tous les 3 mois afin d'en préserver la capacité.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement. No DEEE : 82898622

IT

1 Istruzioni per la sicurezza

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

- Conservare queste istruzioni per l'uso.
- Non aprire mai l'alloggiamento.
- Non modificare il prodotto o gli accessori.
- Non cortocircuitare i collegamenti e i circuiti.
- Non inserire alcun oggetto nelle prese di collegamento.
- Non caricare il power bank con una corrente o una potenza superiore a quella specificata sul prodotto.

Un apparecchio difettoso non deve essere messo in funzione, ma deve essere protetto da un'ulteriore uso involontario.

- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo se sono in perfette condizioni.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, guasti o altri problemi che non possono essere risolti utilizzando la documentazione allegata, contattare il rivenditore o il produttore.
- Evitare sollecitazioni estreme come calore e freddo e luce solare diretta, microonde, vibrazioni e pressione meccanica.

Non adatto ai bambini. Il prodotto non è un giocattolo!

- Assicurare l'imballaggio, le piccole parti e il materiale isolante per evitare un uso accidentale.
- Posizionare, installare e trasportare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori in modo sicuro.
- Non immergere il prodotto in liquidi e tenerlo lontano da accumuli d'acqua.

Abbacinare

- Non guardare mai direttamente verso la sorgente luminosa.
- Non guardare mai attraverso una lente d'ingrandimento fonti di luce intensa come lampade a LED o laser.
- Non puntare mai il raggio di luce verso gli occhi di altre persone o di animali.

Gli occhi possono danneggiarsi.

- Montare il prodotto accertandosi che non arrechi danni a cose o lesioni a persone, ad es. evitando i rischi connessi a caduta, inciampo e simili.
- Utilizzare la lampada da tavolo solo su una superficie stabile, antiscivolo e orizzontale.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.
- Non poggiare o appendere oggetti sulla / alla lampada da tavolo a LED.
- Non coprire il prodotto mentre lo usi.

Non è possibile sostituire gli elementi luminosi di questo prodotto!

Pericoli della batteria

La batteria non è sostituibile.

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di utilizzo non conforme, le batterie possono subire danni e scaricarsi.
- Lascia batterie esaurite, deformate o corrosive all'interno del prodotto e smaltire entro protettivi adeguati.
- Non esporre la batteria a fonti di calore, come ad esempio luce solare o impianti di riscaldamento, né al fuoco.

Un surriscaldamento eccessivo può causare un'esplosione e/o la fuoriuscita di liquidi corrosivi.

- Non cortocircuitare la batteria

Sussiste il pericolo di esplosione, incendio, surriscaldamento, sviluppo di fumo o gas.

2 Descrizione e funzione

2.1 Prodotto

La lampada da tavolo a LED offre una luce bianca calda, colori RGB, cambio colore e funzione di regolazione dell'intensità tramite touch. La batteria al litio integrata consente fino a 6 ore di funzionamento. Con protezione IP44, la lampada è adatta per aree esterne protette. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce stabilità.

2.2 Contenuto della confezione

76568: Lampada da tavolo LED wireless, misura M, 38 cm, RGBW, bianco, cavo di ricarica da USB-C™ a USB-A, istruzioni per l'uso

76569: Lampada da tavolo LED wireless, misura M, 38 cm, RGBW, nera, cavo di ricarica da USB-C™ a USB-A, istruzioni per l'uso

76570: Lampada da tavolo LED wireless, misura M, 38 cm, RGBW, color rame, cavo di ricarica da USB-C™ a USB-A, istruzioni per l'uso

2.3 Elementi di comando

Vedi Fig. 1.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Interruttore multi-touch | 6 Spina USB-A |
| 2 Paralume | 7 Asta della lampada 1 |
| 3 Presa USB-C™ | 8 Asta della lampada 2 |
| 4 Anello luminoso a LED | 9 Base |
| 5 Spina USB-C™ | |

3 Uso previsto

Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione“ o „Istruzioni per la sicurezza“. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

IP44: Questo prodotto è protetto contro spruzzi e il contatto con corpi estranei $\geq \varnothing 1$ mm.

4 Preparazione

1. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.
2. Confrontare le specifiche di tutti i dispositivi utilizzati per garantire la compatibilità.

5 Montaggio, collegamento e funzionamento

5.1 Montaggio

1. Avvitare le parti della lampada 2, 7-9 come mostrato nella Fig. 3. Assicurarsi che le parti siano fissate saldamente.

5.2 Ricarica della batteria

Vedere Fig. 2.

Prima del primo utilizzo, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Aprire il coperchio della presa USB-C™ (3).
2. Inserire la spina USB-C™ (5) del cavo USB in dotazione nella presa USB-C™ (3) nella parte inferiore del paralume. Vedere Fig. 2.
3. Collegare la spina USB-A (6) a un caricatore adeguato. Il tempo di ricarica dipende dallo stato di carica della batteria. La lampada sarà completamente carica dopo circa 2-3 ore.
4. Dopo la ricarica, rimuovere la spina USB-C™ (5) dalla presa USB-C™ e chiudere il coperchio.

5.3 Accensione/spegnimento

Vedere la Fig. 2.

1. Prima di ogni utilizzo, verificare che la lampada sia posizionata in modo stabile.
2. Toccare l'interruttore multi-touch (1) per accendere la lampada da tavolo a LED.
3. Toccare nuovamente l'interruttore multi-touch (1) due volte per spegnere la lampada da tavolo a LED. La lampada ha un'autonomia di circa 6 ore alla massima intensità luminosa.

5.4 Impostazione del colore della luce

Vedere la Fig. 2.

1. Accendere la lampada da tavolo a LED come descritto nella sezione 5.3. La lampada da tavolo a LED è in modalità bianco caldo.
2. Toccare una seconda volta l'interruttore multi-touch (1) per passare alla modalità RGB. La lampada da tavolo a LED ruota automaticamente attraverso la ruota dei colori.
3. Toccare la ruota dei colori per selezionare un colore in modo permanente.

5.5 Regolazione dell'intensità luminosa

Vedere la Fig. 2.

La lampada da tavolo a LED non può essere regolata utilizzando il campo colore RGBW.

1. Tenere premuto l'interruttore multi-touch (1) per regolare l'intensità luminosa.

Quando si tiene premuto l'interruttore multi-touch (1) per la prima volta, la luminosità diminuisce. Quando si tiene premuto l'interruttore multi-touch (1) per la seconda volta, la luminosità aumenta.

6 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

AVVERTENZA! Danni materiali

- Spegnerne il prodotto e scollegarlo dalla rete prima di ogni pulizia.
- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detersivi e prodotti chimici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- In caso di inutilizzo prolungato, caricare le batterie ogni 3 mesi per mantenerne la capacità.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

7 Note per lo smaltimento



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.

WEEE No: 82898622

ES

1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

• Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar. Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.
- No abra nunca la carcasa.
- No modifique el producto ni los accesorios.
- No cortocircuite las conexiones ni los circuitos.
- No introduzca ningún objeto en las tomas de conexión.
- No cargue el power bank con una corriente o potencia superior a la especificada en el producto.

Un aparato defectuoso no debe ponerse en funcionamiento, sino que debe asegurarse contra un uso posterior involuntario.

- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios sólo si están en perfecto estado.
- En caso de dudas, defectos, daños mecánicos, averías u otros problemas que no puedan subsanarse con la documentación adjunta, diríjase al distribuidor o al fabricante.
- Evite los esfuerzos extremos como el calor y el frío y la luz solar directa, las microondas, las vibraciones y la presión mecánica.

No apto para niños. El producto no es un juguete

- Asegure el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante para evitar un uso accidental.
- Coloque, instale y transporte el producto, las piezas del producto y los accesorios.

sorios de forma segura.

- No sumerja el producto en líquidos y manténgalo alejado de acumulaciones de agua.

Deslumbramiento

- No mire nunca directamente la luz.
- No mire nunca a través de una lupa a fuentes de luz brillante, como lámparas LED o láser.
- No apunte nunca a los ojos de personas o animales con el haz de luz.

Hacerlo podría causar lesiones oculares.

- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- Instale el producto de manera que no cause lesiones ni daños a personas o cosas, por ejemplo, al caerse o tropezar.
- Utilice la lámpara únicamente sobre una superficie estable, antideslizante y horizontal.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
- No ponga ni cuelgue ningún objeto en/de la lámpara LED de mesa.
- No cubras el producto durante su uso.

¡Los diodos de esta lámpara no se pueden cambiar!

Peligros de la batería

La batería no es recambiable.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Un uso no conforme a lo previsto puede dañar las baterías y provocar derrames.
- Deje las células que presenten derrames, estén deformadas o corroídas en el producto y elimínelas utilizando los medios de protección adecuados.
- No exponga la batería a fuentes de calor, como por ejemplo, a la radiación solar directa o a fuentes de calefacción, ni tampoco al fuego.

La influencia del calor extremo puede provocar una explosión y/o un derrame de líquidos corrosivos.

- No cortocircuite la batería.

Existe peligro de: explosión, fuego, calentamiento, formación de gases o de humo.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto

La lámpara de mesa LED ofrece luz blanca cálida, colores RGB, cambio de color y función de regulación mediante tacto. La batería de litio integrada permite hasta 6 horas de funcionamiento. Con protección IP44, la lámpara es apta para zonas exteriores protegidas. La robusta carcasa metálica garantiza la estabilidad.

2.2 Volumen de suministro

76568: Lámpara de mesa LED inalámbrica, tamaño M, 38 cm, RGBW, blanca, cable de carga USB-C™ a USB-A, instrucciones de uso

76569: Lámpara de mesa LED inalámbrica, tamaño M, 38 cm, RGBW, negra, cable de carga USB-C™ a USB-A, instrucciones de uso

76570: Lámpara de mesa LED inalámbrica, tamaño M, 38 cm, RGBW, color cobre, cable de carga USB-C™ a USB-A, instrucciones de uso

2.3 Elementos de manejo

Véase la Fig. 1.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Interruptor multitáctil | 6 Enchufe USB-A |
| 2 Pantalla | 7 Varilla de la lámpara 1 |
| 3 Toma USB-C™ | 8 Varilla de la lámpara 2 |
| 4 Anillo luminoso LED | 9 Base |
| 5 Enchufe USB-C™ | |

3 Uso conforme a lo previsto

No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

IP44: Este producto está protegido contra salpicaduras y contacto por cuerpos extraños $\geq \varnothing 1$ mm.

4 Preparación

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
- Compare los datos técnicos de todos los dispositivos que se vayan a utilizar y asegúrese de su compatibilidad.

5 Montaje, conexión y manejo

5.1 Montaje

- Atornille las piezas 2, 7-9 de la lámpara tal y como se muestra en la figura 3. *Asegúrese de que las piezas estén bien fijadas.*

5.2 Carga de la batería

Véase la fig. 2.

¡La batería debe estar completamente cargada antes de su primer uso!

- Abra la tapa del conector USB-C™ (3).
- Inserte el conector USB-C™ (5) del cable USB suministrado en el conector USB-C™ (3) situado en la parte inferior de la pantalla. Véase la fig. 2
- Conecte el conector USB-A (6) a un cargador adecuado.
El tiempo de carga depende del estado de carga de la batería. La lámpara estará completamente cargada después de aproximadamente 2-3 horas.
- Después de la carga, retire el conector USB-C™ (5) de la toma USB-C™ y cierre la tapa.

5.3 Encendido/apagado

Véase la fig. 2.

- Antes de cada uso, compruebe que la lámpara esté bien apoyada.
- Toque el interruptor multitáctil (1) para encender la lámpara de mesa LED.
- Toque el interruptor multitáctil (1) dos veces más para apagar la lámpara de mesa LED.

La lámpara tiene una autonomía de aproximadamente 6 horas a la máxima intensidad luminosa.

5.4 Ajuste del color de la luz

Véase la fig. 2.

- Encienda la lámpara de mesa LED como se describe en el apartado 5.3. *La lámpara de mesa LED se encuentra en modo blanco cálido.*
- Toque el interruptor multitáctil (1) por segunda vez para cambiar al modo RGB. *La lámpara de mesa LED gira automáticamente a través de la rueda de colores.*
- Toque la rueda de colores para seleccionar un color de forma permanente.

5.5 Regulación de la intensidad

Véase la fig. 2.

La lámpara de mesa LED no se puede regular mediante el campo de color RGBW.

- Mantenga pulsado el interruptor multitáctil (1) para regular la intensidad de la luz. *Cuando pulsa y mantiene pulsado el interruptor multitáctil (1) por primera vez, el brillo disminuye. Cuando pulsa y mantiene pulsado el interruptor multitáctil (1) por segunda vez, el brillo aumenta.*

6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

¡ATENCIÓN!

Daños materiales

- Apague el producto y desenchúfelo de la red eléctrica antes de cada limpieza.
- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, recargue las baterías cada tres meses para mantener la capacidad.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

7 Indicaciones para la eliminación



De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. El símbolo en el producto, el manual del operador y/o el embalaje señala estas normas. Con esta forma de separación de sustancias, reciclaje y eliminación de dispositivos obsoletos contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. RAEE n.º: 82898622

NL

1 Veiligheidsvoorschriften

Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.

• Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.
De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgeven van het product.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Open nooit de behuizing.
- Breng geen wijzigingen aan in het product of de accessoires.
- Sluit verbindingen en circuits niet kort.
- Steek geen voorwerpen in de aansluitbussen.
- Laad de powerbank niet met een hogere stroomsterkte of een hoger vermogen dan aangegeven op het product.

Een defect apparaat mag niet in gebruik worden genomen, maar moet worden bevestigd tegen onbedoeld verder gebruik.

- Gebruik het product, productonderdelen en accessoires alleen als ze in perfecte staat zijn.
- Neem bij vragen, defecten, mechanische schade, storingen of andere problemen die niet verholpen kunnen worden met behulp van de bijgeleverde documentatie contact op met de dealer of fabrikant.
- Vermijd extreme belastingen zoals hitte en kou, en direct zonlicht, magnetrons, trillingen en mechanische druk.

Niet geschikt voor kinderen. Het product is geen speelgoed!

- Zet de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal vast om onbedoeld gebruik te voorkomen.
- Plaats, installeer en vervoer het product, productonderdelen en accessoires op een veilige manier.
- Dompel het product niet onder in vloeistoffen en houd het uit de buurt van waterophoping.
- Verblinding**
- Kijk niet direct in de lichtbron.
- Kijk nooit door een vergrootglas in felle lichtbronnen zoals LED-lampen of lasers.
- Richt de lichtbundel niet op de ogen van andere personen of van dieren.

Dit kan de ogen beschadigen.

- Installeer het product zodanig dat personen of voorwerpen niet kunnen worden verwond of beschadigd, bijv. door vallen, struikelen en dergelijke.
- Gebruik de tafellamp alleen op een stabiele, slipvrije en horizontale ondergrond.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.
- Plaats of hang geen voorwerpen op/aan de LED-bureaulamp.
- Dek het product niet af tijdens het gebruik.

De lampen van dit product kunnen niet worden vervangen!

Gevaren in samenhang met de batterij

De batterij kan niet worden gewisseld.

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Bij niet-reglementair gebruik kunnen accu's beschadigd raken en uitlopen.*
- Laat lekkende, vervormde of georrodeerde cellen in het product achter en

gooi het geheel weg met geschikte beschermingsmiddelen.

- Stel de batterij niet bloot aan hitte, zoals zonlicht, hitte of vuur.

Extrem varme-inwerking kan leiden tot een explosie en/of het uitlopen van bijten-vloeistof.

- Sluit de accu niet kort.

Er bestaat het gevaar van: explosie, brandontwikkeling, warmteontwikkeling, rook- of gasontwikkeling.

2 Beschrijving en werking

2.1 Product

De LED-tafellamp biedt warm wit licht, RGB-kleuren, kleurverandering en dimfunctie via aanraking. De geïntegreerde lithiumbatterij zorgt voor een gebruiksduur tot 6 uur. Met IP44-bescherming is de lamp geschikt voor beschermde buitenruimtes. De robuuste metalen behuizing zorgt voor stabiliteit.

2.2 Leveringsomvang

76568: Draadloze LED-tafellamp, maat M, 38 cm, RGBW, wit, USB-C™ naar USB-A oplaadkabel, gebruiksaanwijzing

76569: Draadloze LED-tafellamp, maat M, 38 cm, RGBW, zwart, USB-C™ naar USB-A oplaadkabel, gebruiksaanwijzing

76570: Draadloze LED-tafellamp, maat M, 38 cm, RGBW, koperkleurig, USB-C™ naar USB-A oplaadkabel, gebruiksaanwijzing

2.3 Bedieningselementen

Zie fig. 1.

1 Multi-touch schakelaar	6 USB-A-stekker
2 Lampenkap	7 Lampstang 1
3 USB-C™-aansluiting	8 Lampstang 2
4 LED-lichtring	9 Voet
5 USB-C™-stekker	

3 Gebruik conform de voorschriften

Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Het niet naleven en naleven van deze voorschriften en de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade.

IP44: Dit product is beschermd tegen spatwater en contact door vreemde voorwerpen ≥ 1 mm.

4 Voorbereiding

1. Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.
2. Vergelijk de technische gegevens van alle te gebruiken apparaten met elkaar en stel de onderlinge compatibiliteit zeker.

5 Montage, aansluiting en bediening

5.1 Montage

1. Schroef de lamponderdelen 2, 7-9 aan elkaar zoals weergegeven in afbeelding 3.

Zorg ervoor dat de onderdelen stevig genoeg zijn bevestigd.

5.2 De accu opladen

Zie afb. 2.

De accu moet vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen.

1. Open het klepje van de USB-C™-aansluiting (3).
2. Steek de USB-C™-stekker (5) van de meegeleverde USB-kabel in de USB-C™-aansluiting (3) aan de onderkant van de lampenkap. Zie afb. 2
3. Sluit de USB-A-stekker (6) aan op een geschikte oplader.
De oplaadtijd is afhankelijk van de laadstatus van de accu. De lamp is na ongeveer 2-3 uur volledig opgeladen.
4. Verwijder na het opladen de USB-C™-stekker (5) uit de USB-C™-aansluiting en sluit het klepje.

5.3 In- en uitschakelen

Zie afb. 2.

1. Controleer voor elk gebruik of de lamp stevig staat.
2. Tik op de multitouch-schakelaar (1) om de LED-tafellamp in te schakelen.
3. Tik nogmaals twee keer op de multitouch-schakelaar (1) om de LED-tafellamp uit te schakelen.

De lamp heeft een brandduur van ongeveer 6 uur bij maximale lichtintensiteit.

5.4 De lichtkleur instellen

Zie afb. 2.

1. Schakel de LED-tafellamp in zoals beschreven in paragraaf 5.3.
De LED-tafellamp staat in de warmwitte modus.
2. Tik nogmaals op de multi-touchschakelaar (1) om over te schakelen naar de RGB-modus.
De LED-tafellamp draait automatisch door het kleurenwiel.
3. Raak het kleurenwiel aan om een kleur permanent te selecteren

5.5 Dimmen

Zie afb. 2.

De LED-tafellamp kan niet worden gedimd met behulp van het RGBW-kleurenveld.

1. Houd de multitouch-schakelaar (1) ingedrukt om het licht te dimmen.
Wanneer u de multitouch-schakelaar (1) voor de eerste keer ingedrukt houdt, neemt de helderheid af. Wanneer u de multitouch-schakelaar (1) voor de tweede keer ingedrukt houdt, neemt de helderheid toe.

6 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

Het product is onderhoudsvrij.

ATTENTIE!

- Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór elke reiniging.
- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet in gebruik is, laad de accu's dan elke 3 maanden op om de capaciteit te handhaven.
- Sla het product koel en droog op.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

Materiële schade

7 Aanwijzingen voor afvalverwijdering



Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEA-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onakkundige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen.

U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektronica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamelpunten. Bijzonderheden daarover regelt het betreffende nationale recht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze bepalingen. Met dit type scheiding van stoffen, recycling en afvalverwijdering van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. AEEA nr.: 82898622

DA

1 Sikkerheidsaanwijzingen

Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.

Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.

- Gem denne brugsanvisning.

- Åbn aldrig kabinettet.
 - Du må ikke foretage ændringer på produktet eller tilbehøret.
 - Du må ikke kortslutte stik og kredsløb.
 - Du må ikke stikke genstande ind i stikåbningerne.
- Et defekt apparat må ikke tages i brug, men skal sikres mod utilsigtet videre brug.*
- Brug kun produktet, produktdele og tilbehør, hvis de er i perfekt stand.
 - Hvis du har spørgsmål, mangler, mekaniske skader, fejl eller andre problemer, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af den medfølgende dokumentation, bedes du kontakte forhandleren eller producenten.
 - Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, og direkte sollys, mikrobølger, vibrationer og mekanisk tryk.

Ikke egnet til børn. Produktet er ikke et stykke legetøj!

- Fastgør emballage, smådele og isoleringsmateriale for at forhindre utilsigtet brug.
- Placer, installer og transporter produktet, produktdele og tilbehør på en sikker måde.
- Produktet må ikke nedsænkes i væsker og skal holdes væk fra vandansamlinger.

Blænding

- Se aldrig direkte ind i lyskilden.
- Kig aldrig gennem et forstørrelsesglas ind i stærke lyskilder som LED-lamper eller lasere.
- Ret aldrig lysstrålen mod andre personers eller dyrs øjne.

Dette kan medføre øjenskader.

- Installer produktet, så hverken personer kan komme til skade eller genstande blive beskadiget, f.eks. ved at snuble eller ved at falde på gulvet.
- Brug kun bordlampen på et stabilt, skridsikket og vandret underlag.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
- Undgå at lægge eller hænge andre ting på LED-bordlampen.
- Dæk ikke produktet under brug.

Denne lampens pærer kan ikke udskiftes!

Batterifarer

Batteriet kan ikke byttes.

- Hold batterier væk fra børn.
- Ved forkert brug kan batterier blive beskadigede og lække.
- Lad utætte, deformerede eller korroderede celler blive i produktet, og foretag bortskaffelse ved hjælp af egnede beskyttelsesforanstaltninger.
- Udsæt ikke batteriet for varme i form af f.eks. sollys eller varmeapparater, og udsæt det ikke for ild.

Ekstrem varmpåvirkning kan føre til eksplosion og/eller til, at der lækkes ætsende væske.

- Kortslut ikke batteriet.

Der er fare for: eksplosion, brand, varmedvikling, røg- eller gasudvikling.

2 Beskrivelse og funktion

2.1 Produkt

LED-bordlampen tilbyder varmt hvidt lys, RGB-farver, farveskift og dæmpningsfunktion via berøring. Det integrerede litiumbatteri giver op til 6 timers drift. Med IP44-beskyttelse er lampen velegnet til beskyttede udendørsområder. Robust metalhus sikrer stabilitet.

2.2 Leveringsomfang

76568: Trådløs LED-bordlampe, størrelse M, 38 cm, RGBW, hvid, USB-C™ til USB-A-opladerkabel, brugsanvisning

76569: Trådløs LED-bordlampe, størrelse M, 38 cm, RGBW, sort, USB-C™ til USB-A-opladerkabel, brugsanvisning

76570: Trådløs LED-bordlampe, størrelse M, 38 cm, RGBW, kobberfarvet, USB-C™ til USB-A-opladerkabel, brugsanvisning

2.3 Betjeningslementer

Se Fig. 1.

- 1 Multitouch-kontakt
- 2 Lampeskærm
- 3 USB-C™-stik
- 4 LED-lysring
- 5 USB-C™-stik

- 6 USB-A-stik
- 7 Lampestang 1
- 8 Lampestang 2
- 9 Fod

3 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

IP44: Dette produkt er beskyttet mod stænkvand og berøring af fremmedlegemer ≥ Ø1 mm.

4 Forberedelse

1. Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
2. Sammenlign de tekniske data for alle de apparater, som skal anvendes, og forvis dig om, at de er kompatible.

5 Montering, tilslutning og betjening

5.1 Montering

1. Skru lampedelene 2, 7-9 sammen som vist i fig. 3.

Sørg for, at delene er tilstrækkeligt fastgjort.

5.2 Opladning af batteriet

Se fig. 2.

Batteriet skal være fuldt opladet før første brug!

1. Åbn dækslet på USB-C™-stikket (3).
2. Sæt USB-C™-stikket (5) på det medfølgende USB-kabel i USB-C™-stikket (3) i den nederste del af lampeskærmen. Se fig. 2
3. Tilslut USB-A-stikket (6) til en passende oplader.
Opladningstiden afhænger af batteriets opladningsstatus. Lampen er fuldt opladet efter ca. 2-3 timer.
4. Efter opladning skal USB-C™-stikket (5) fjernes fra USB-C™-stikket, og dækslet lukkes.

5.3 Tænd/sluk

Se fig. 2.

1. Kontrollér før hver brug, at lampen står sikkert.
2. Tryk på multitouch-kontakten (1) for at tænde LED-bordlampen.
3. Tryk to gange mere på multitouch-kontakten (1) for at slukke LED-bordlampen.
Lampen har en brændetid på ca. 6 timer ved maksimal lysintensitet.

5.4 Indstilling af lysfarve

Se fig. 2.

1. Tænd LED-bordlampen som beskrevet i afsnit 5.3.
LED-bordlampen er i varm hvid-tilstand.
2. Tryk på multitouch-kontakten (1) en gang til for at skifte til RGB-tilstand.
LED-bordlampen roterer automatisk gennem farvehjulet.
3. Tryk på farvehjulet for at vælge en farve permanent.

5.5 Dæmpning

Se fig. 2.

LED-bordlampen kan ikke dæmpes ved hjælp af RGBW-farvefeltet.

1. Hold multitouch-kontakten (1) nede for at dæmpe lyset.

Når du holder multitouch-kontakten (1) nede for første gang, reduceres lysstyrken.

Når du holder multitouch-kontakten (1) nede for anden gang, øges lysstyrken.

6 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

PAS PÅ! Materielle skader

- Sluk for produktet og tag stikket ud af stikkontakten før hver rengøring.
- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted,

- hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Hvis produktet ikke anvendes i længere tid, bør batterierne oplades hver 3. måned for at bevare kapaciteten.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

7 Om bortskaffelse



Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådets WEEE-direktiv ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaternes bestanddele skal sorteres og bortskaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortskaffelse kan skade sundheden og miljøet.

Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. Symbolet på dette produkt, i bruger manualen, eller på indpakningen opfylder disse regler. Med denne form for affaldssortering, anvendelse, og affalds genbrug opnår du en vigtig del i at bevare miljøet. WEEE No: 82898622

SV

1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.

- Spara bruksanvisningen. Öppna inte kåpan.
- Öppna aldrig höljet.
- Modifiera inte produkten eller tillbehören.
- Anslutningar och kretsar får inte kortslutas.
- För inte in några föremål i anslutningsuttagen.
- Ladda inte powerbanken med högre ström eller högre effekt än vad som anges på produkten.

En defekt apparat får inte tas i bruk, utan måste säkras mot oavsiktlig vidare användning.

- Använd endast produkten, produktens delar och tillbehör om de är i perfekt skick.
- Om du har frågor, defekter, mekaniska skador, fel eller andra problem som inte kan åtgärdas med hjälp av den medföljande dokumentationen, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
- Undvik extrema påfrestningar som värme och kyla, och direkt solljus, mikro vågor, vibrationer och mekaniskt tryck.

Inte lämplig för barn. Produkten är inte en leksak!

- Säkra förpackningar, smådelar och isoleringsmaterial för att förhindra oavsiktlig användning.
- Placera, installera och transportera produkten, produkt delar och tillbehör på ett säkert sätt.
- Produkten får inte doppas i vätskor och måste hållas borta från vattenansamlingar.

Bländning

- Titta aldrig direkt in i ljuskällan.
 - Titta aldrig genom ett förstöringsglas in i starka ljuskällor som LED-lampor eller lasrar.
 - Rikta aldrig ljusstrålen direkt i ögonen på andra personer eller på djur.
- Det kan skada ögonen.*
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla och direkt solljus, mikro vågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
 - Installera produkten så att inga personer eller föremål kan skadas, t.ex. genom fall eller snubbling.
 - Använd endast bordslampen på en stabil, halkfri och horisontell yta.
 - Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.
 - Lagg eller häng inga föremål på LED-bordslampen.

- Täck inte över produkten under användning.
Det går inte att byta ut ljuskällorna i lampan!

Batterifaror

Batteriet kan inte bytas ut.

- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
Vid icke avsedd användning kan batterier skadas och läcka.
- Låt tomma, deformerade eller korroderade batterier sitta kvar i produkten och kassera den med hjälp av lämplig skyddsanordning.
- Utsätt inte batteriet för värme, i form av exempelvis solljus, värmeelement eller eld.

Extrem värmepåverkan kan leda till explosion och/eller att frätande vätska läcker ut.

- Kortslut inte batteriet
- Det finns en risk för: explosion, brandutveckling, värmeutveckling, rök- eller gasutveckling.*

2 Beskrivning och funktion

2.1 Produkt

LED-bordslampen erbjuder varmtvit ljus, RGB-färger, färgskiftning och dimningsfunktion via touch. Det integrerade litiumbatteriet ger upp till 6 timmars driftstid. Med IP44-skydd är lampan lämplig för skyddade utomhusområden. Robust metallhölje säkerställer stabilitet.

2.2 Leveransomfång

76568: Trådløs LED-bordslampa, storlek M, 38 cm, RGBW, vit, USB-C™ till USB-A laddningskabel, bruksanvisning

76569: Trådløs LED-bordslampa, storlek M, 38 cm, RGBW, svart, USB-C™ till USB-A laddningskabel, bruksanvisning

76570: Trådløs LED-bordslampa, storlek M, 38 cm, RGBW, kopparfärgad, USB-C™ till USB-A laddningskabel, bruksanvisning

2.3 Kontroller

Se Fig. 1.

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 Multitouch-brytare | 6 USB-A-kontakt |
| 2 Lampeskærm | 7 Lampstang 1 |
| 3 USB-C™-uttag | 8 Lampstang 2 |
| 4 LED-lysring | 9 Bas |
| 5 USB-C™-kontakt | |

3 Avsedd användning

Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och saksador.

IP44: Denna produkt är skyddad mot vatten och berøring av främmande element ≥ Ø 1 mm.

4 Förberedelse

1. Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
2. Jämför tekniska data för alla produkter som ska användas och säkerställ att de är kompatibla.

5 Montering, anslutning och användning

5.1 Montering

1. Skruva ihop lampdelarna 2, 7–9 enligt fig. 3.
Se till att delarna sitter ordentligt ihop.

5.2 Ladda batteriet

Se fig. 2.

Batteriet måste vara fulladdat innan det används för första gången!

1. Öppna locket till USB-C™-uttaget (3).
2. Sätt in USB-C™-kontakten (5) på den medföljande USB-kabeln i USB-C™-uttaget (3) i lampskärmens nedre del. Se fig. 2
3. Anslut USB-A-kontakten (6) till en lämplig laddare.
Laddningstiden beror på batteriets laddningsstatus. Lampan är fulladdad ef-

ter ca 2-3 timmar.

- Efter laddningen tar du bort USB-C™-kontakten (5) från USB-C™-uttaget och stänger locket.

5.3 Slå på/stänga av

Se fig. 2.

- Kontrollera före varje användning att lampan står stadigt.
- Tryck på multitouch-brytaren (1) för att slå på LED-bordslampan.
- Tryck två gånger till på multitouch-brytaren (1) för att stänga av LED-bordslampan.

Lampan har en brinntid på ca 6 timmar vid maximal ljusintensitet.

5.4 Ställa in ljusfärgen

Se fig. 2.

- Slå på LED-bordslampan enligt beskrivningen i avsnitt 5.3. *LED-bordslampan är i varmvitt läge.*
- Tryck på multitouch-brytaren (1) en andra gång för att växla till RGB-läge. *LED-bordslampan roterar automatiskt genom färghjulet.*
- Tryck på färghjulet för att välja en färg permanent.

5.5 Dimning

Se fig. 2.

LED-bordslampan kan inte dimmas med RGBW-färgfältet.

- Håll multitouch-knappen (1) intryckt för att dimma ljuset. *När du håller multitouch-knappen (1) intryckt för första gången minskar ljusstyrkan. När du håller multitouch-knappen (1) intryckt för andra gången ökar ljusstyrkan.*

6 Underhåll, vård, lagring och transport

Produkten är underhållsfri.

NOTERA! Saksador

- Stäng av produkten och koppla ur den från elnätet före varje rengöring.
- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska batterierna laddas var tredje månad för att bevara sin kapacitet.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

7 Avfallshantering



Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produktens olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga och farliga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt.

Du som konsument är förpliktad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Symbolerna på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Med denna avfallsseparering, tillämpning och avfallshantering bidrar du till att förbättra miljön. WEEE-nr: 82898622

1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.

Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.

- Návod k použití uschovejte.
- nikdy neotevírejte kryt.
- Výrobek ani příslušenství neupravujte.
- Nezkratujte spoje a obvody.
- Do připojovacích zásuvek nevklaďte žádné předměty.
- Nezatěžujte powerbanku vyšším proudem nebo výkonem, než je uvedeno na výrobku.

Vadný spotřebič nesmí být uveden do provozu, ale musí být zajištěn proti neúmyslnému dalšímu použití.

- Výrobek, jeho součásti a příslušenství používejte pouze v bezvadném stavu.
- V případě jakýchkoli dotazů, závad, mechanických poškození, poruch nebo jiných problémů, které nelze odstranit pomocí přiložené dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
- Vyhnete se extrémnímu namáhání, jako je teplo a chlad, a přímé sluneční záření, mikrovlnné trouby, vibrace a mechanický tlak.

Nevhodné pro děti. Výrobek není hračka!

- Zajistěte obal, malé díly a izolační materiál, abyste zabránili náhodnému použití.
- Umístěte, instalujte a přepravujte výrobek, jeho součásti a příslušenství bezpečně.
- Výrobek nesmí být ponořen do kapalin a musí být chráněn před nahromaděním vody.

Oslnění

- Neďivejte se nikdy přímo do světelného zdroje.
- Nikdy se neďivejte přes čočku do jasných světelných zdrojů, jako jsou LED světla nebo lasery.
- Nikdy nesměřujte světelný paprsek do očí jiných osob nebo zvířat.

Může dojít k poškození očí.

- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- Instalujte produkt tak, aby se žádné osoby nemohly zranit, a aby nedošlo k poškození věcí v důsledku pádu, zakopnutí apod.
- Stolní stojan používejte pouze na stabilním, neklouzavém a vodorovném povrchu.
- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
- Na stolní LED lampu nepokládejte ani na ni nezavěšujte žádné předměty.
- Během používání produkt nezakrývejte.

Žárovky v lampě není možné vyměnit!

Nebezpečí spojená s bateriemi

Baterii nelze vyměnit.

Při použití v rozporu s určením se mohou akumulátory poškodit a vytéci.

- Vyteklé, deformované nebo korodované články ponechte v produktu a zlikvidujte pomocí vhodných ochranných zařízení.
- Nevystavujte akumulátor teplu, například ve formě slunečního záření nebo tepla z topení, ani ohni.

Extrémní žár může způsobit výbuch nebo vytečení žiraviny.

- Baterie nezkratujte.

Hrozí nebezpečí: výbuchu, vzniku požáru, žáru, kouře nebo plynu.

2 Popis a funkce

2.1 Produkt

LED stolní lampa nabízí teplé bílé světlo, barvy RGB, změnu barvy a funkci stmívání pomocí dotyku. Integrovaná lithiová baterie umožňuje až 6 hodin provozu. Díky krytí IP44 je lampa vhodná pro chráněné venkovní prostory. Robustní kovové pouzdro zajišťuje stabilitu.

2.2 Rozsah dodávky

76568: Bezdrátová LED stolní lampa, velikost M, 38 cm, RGBW, bílá, nabíjecí kabel USB-C™ na USB-A, návod k obsluze

76569: Bezdrátová LED stolní lampa, velikost M, 38 cm, RGBW, černá, nabíjecí kabel USB-C™ na USB-A, návod k obsluze

76570: Bezdrátová LED stolní lampa, velikost M, 38 cm, RGBW, měděná barva, nabíjecí kabel USB-C™ na USB-A, návod k obsluze

2.3 Ovládací prvky

Viz Fig. 1.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1 Multidotykový spínač | 8 Tyč lampy 2 |
| 2 Stínidlo | 9 Základna |
| 3 Zásuvka USB-C™ | |
| 4 LED světelný prsteneč | |
| 5 Zástrčka USB-C™ | |
| 6 Zástrčka USB-A | |
| 7 Tyč lampy 1 | |

3 Použití dle určení

Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

IP44: Tento produkt je chráněn proti stříkající vodě, dotyku a vniknutí cizích těles $\geq \varnothing 1$ mm.

4 Příprava

- Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.
- Porovnejte technická data všech používaných přístrojů a zajistěte kompatibilitu.

5 Montáž, připojení a ovládání

5.1 Montáž

- Sešroubujte části lampy 2, 7–9, jak je znázorněno na obr. 3. *Dbejte na to, aby byly části dostatečně pevně spojeny.*

5.2 Nabíjení baterie

Viz obr. 2.

Před prvním použitím musí být baterie plně nabitá!

- Otevřete kryt zásuvky USB-C™ (3).
- Zasuňte konektor USB-C™ (5) dodaného kabelu USB do zásuvky USB-C™ (3) ve spodní části stínidla. Viz obr. 2
- Zapojte konektor USB-A (6) do vhodné nabíječky. *Doba nabíjení závisí na stavu nabití baterie. Lampa bude plně nabitá přibližně za 2–3 hodiny.*
- Po nabití vyjměte konektor USB-C™ (5) ze zásuvky USB-C™ a uzavřete kryt.

5.3 Zapnutí/vypnutí

Viz obr. 2.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda lampa stojí pevně.
- Klepnutím na multitouch spínač (1) zapnete LED stolní lampu.
- Klepnutím na multitouch spínač (1) ještě dvakrát vypnete LED stolní lampu. *Lampa má při maximální intenzitě světla dobu svícení přibližně 6 hodin.*

5.4 Nastavení barvy světla

Viz obr. 2.

- Zapnete LED stolní lampu podle popisu v části 5.3. *LED stolní lampa je v režimu teplé bílé.*
- Druhé klepnutí na multitouch spínač (1) přepne lampu do režimu RGB. *LED stolní lampa automaticky prochází barevným kolečkem.*
- Klepnutím na barevné kolečko vyberte trvale jednu barvu.

5.5 Stmívání

Viz obr. 2.

LED stolní lampa nelze stmívat pomocí barevného pole RGBW.

- Stiskněte a podržte multitouch spínač (1), aby se světlo stmívalo.

Při prvním stisknutí a podržení multitouch spínače (1) se jas sníží. Při druhém stisknutí a podržení multitouch spínače (1) se jas zvýší.

6 Údržba, péče, skladování a přeprava

Produkt je bezúdržbový.

DŮLEŽITÉ!

- Před každým čištěním výrobek vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Při déle trvajícím nepoužívání nabíjejte akumulátory každé 3 měsíce, aby byla zachována jejich kapacita.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

Věcné škody

7 Pokyny k likvidaci

7.1 Produkt

Elektrické a elektronické přístroje se podle evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jejich součástí se musí odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci trvale poškodit životní prostředí.

Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. Symbol na výrobku, návodu k obsluze a/nebo balení poukazuje na tato ustanovení. Díky správnému třídění, recyklaci a likvidaci starých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

WEEE číslo: 82898622

1 Zasady bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.

Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.

- Przechowywać instrukcję obsługi.
- Nigdy nie otwierać obudowy.
- Nie wolno modyfikować produktu ani akcesoriów.
- Nie zwierać połączeń i obwodów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd połączeniowych.
- Nie należy ładować power banku prądem o wyższym natężeniu lub mocy niż podano na produkcie.

Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz należy je zabezpieczyć przed dalszym niezamierzonym użyciem.

- Produkt, jego części i akcesoria mogą być używane wyłącznie w idealnym stanie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, wad, uszkodzeń mechanicznych, usterek lub innych problemów, których nie można usunąć za pomocą dołączonej dokumentacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Unikać ekstremalnych obciążeń, takich jak ciepło i zimno, i bezpośrednio światła słoneczne, mikrofały, wibracje i nacisk mechaniczny.

Nieodpowiednie dla dzieci. Produkt nie jest zabawką!

- Zabezpiecz opakowanie, małe części i materiał izolacyjny, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Umieść, zainstaluj i transportuj produkt, jego części i akcesoria w bezpieczny sposób.
- Produkt nie może być zanurzany w płynach i należy go chronić przed gromadzeniem się wody.

Oślepienie

- Nie wolno patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
- Nigdy nie patrzeć w soczewki jasnych źródeł światła, takich jak lampy LED czy lasery.
- Nie wolno kierować strumienia światła w oczy innych osób ani zwierząt.

Może w ten sposób dojść do uszkodzenia oczu.

- Zainstalować produkt tak, aby żadne osoby nie odniosły obrażeń, np. wskutek upadku lub potknięcia, ani nie uszkodzić żadnych przedmiotów.
- Stojaka stołowego należy używać wyłącznie na stabilnej, antypoślizgowej i poziomej powierzchni.
- W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.
- Nie umieszczaj ani nie wieszaj żadnych przedmiotów na lampie stołowej LED.
- Nie przykrywaj produktu podczas użytkowania.

Żarówki w tej lampie stołowej nie mogą być wymieniane!

Zagrożenia dla akumulatora

Baterii nie można wymienić.

- Akumulatory należy przechowywać z dala od dzieci.

Akumulatory i baterie, jeśli nie są używane zgodnie z przeznaczeniem, mogą ulec uszkodzeniu i wyciekowi.

- Rozlane, zdeformowane lub skorodowane ogniwa pozostawić w produkcie i zutylizować z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
- Nie wystawiać baterii na działanie ciepła, na przykład w postaci ogrzewania lub ognia.

Oddziaływanie bardzo wysokiej temperatury może doprowadzić do wybuchu lub wycieku żrącej cieczy.

- Nie wolno zwierać akumulatorów.

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru, powstania wysokiej temperatury, dymu albo gazu.

2 Opis i funkcja

2.1 Produkt

Lampa stołowa LED zapewnia ciepłe białe światło, kolory RGB, zmianę kolorów i funkcję ściemniania za pomocą dotyku. Wbudowana bateria litowa pozwala na pracę do 6 godzin. Dzięki stopniowi ochrony IP44 lampa nadaje się do stosowania w chronionych obszarach zewnętrznych. Solidna metalowa obudowa zapewnia stabilność.

2.2 Zakres dostawy

76568: Bezprzewodowa lampa stołowa LED, rozmiar M, 38 cm, RGBW, biała, kabel ładujący USB-C™ do USB-A, instrukcja obsługi

76569: Bezprzewodowa lampa stołowa LED, rozmiar M, 38 cm, RGBW, czarna, kabel ładujący USB-C™ do USB-A, instrukcja obsługi

76570: Bezprzewodowa lampa stołowa LED, rozmiar M, 38 cm, RGBW, miedziana, kabel ładujący USB-C™ do USB-A, instrukcja obsługi

2.3 Elementy obsługowe

Patrz Fig. 1.

1 Przełącznik wielodotkowy	6 Wtyczka USB-A
2 Klosz	7 Pręt lampy 1
3 Gniazdo USB-C™	8 Pręt lampy 2
4 Piersień świetlny LED	9 Podstawa
5 Wtyczka USB-C™	

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Nieprzestrzeżenie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

IP44: Produkt ten jest zabezpieczony przed wodą rozpryskową i kontaktem z ciałami obcymi o średnicy ≥ 1 mm.

4 Przygotowanie

- Sprawdź zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.
- Porównać dane techniczne wszystkich urządzeń i zapewnić kompatybilność.

5 Montaż, przyłącze i obsługa

5.1 Montaż

- Przestrę skrócić elementy lampy 2, 7-9 zgodnie z rys. 3. Upewnij się, że elementy są wystarczająco mocno połączone.

5.2 Ładowanie akumulatora

Patrz rys. 2.

Przed pierwszym użyciem akumulator musi być w pełni naładowany!

- Otwórz pokrywę gniazda USB-C™ (3).
- Podłącz wtyczkę USB-C™ (5) dostarczonego kabla USB do gniazda USB-C™ (3) w dolnej części klosza lampy. Patrz rys. 2
- Podłącz wtyczkę USB-A (6) do odpowiedniej ładowarki. Czas ładowania zależy od stanu naładowania akumulatora. Lampa zostanie w pełni naładowana po około 2-3 godzinach.
- Po zakończeniu ładowania wyjmij wtyczkę USB-C™ (5) z gniazda USB-C™ i zamknij pokrywę.

5.3 Włączanie/wyłączanie

Patrz rys. 2.

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy lampa stoi stabilnie.
- Dotknij przełącznika wielodotkowego (1), aby włączyć lampę stołową LED.
- Dotknij przełącznika wielodotkowego (1) jeszcze dwa razy, aby wyłączyć lampę stołową LED. Lampa ma czas świecenia około 6 godzin przy maksymalnej intensywności światła.

5.4 Ustawianie koloru światła

Patrz rys. 2.

- Włącz lampę stołową LED zgodnie z opisem w sekcji 5.3. Lampa stołowa LED znajduje się w trybie ciepłej bieli.
- Dotknij przełącznika wielodotkowego (1) po raz drugi, aby przełączyć się do trybu RGB.de. Lampa stołowa LED automatycznie przechodzi przez koło kolorów.
- Dotknij koła kolorów, aby wybrać stały kolor.

5.5 Ściemnianie

Patrz rys. 2.

Lampy stołowej LED nie można ściemniać za pomocą pola kolorów RGBW.

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wielodotkowy (1), aby ściemnić światło. Po pierwszym naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika wielodotkowego (1) jasność zmniejsza się. Po drugim naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika wielodotkowego (1) jasność wzrasta.

6 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

UWAGA!

Szkody materialne

- Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas ładować akumulatory co trzy miesiące w celu utrzymania pojemności.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechowywać oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

7 Wskazówki dotyczące odpadów

7.1 Produkt

Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo zutylizowane substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku.

Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. Obecność tego symbolu na produkcie, w podręczniku użytkownika, albo na opakowaniu implikuje te określenia. Poprzez stosowanie tego rodzaju separacji odpadów, stosowania i usuwania odpadów, jakimi są zużyte urządzenia, użytkownicy mają swój udział w ochronie środowiska naturalnego.

WEEE Nr.: 82898622